Kodlås för resefodralet till golfbagen – bruksanvisning

Låset i korthet

Låset öppnas med en fyrsiffrig kod; det har ingen nyckel. Fabrikskoden är **0000**; vi rekommenderar att du direkt byter till en egen kod.

- **Bygel** – metallbågen upptill; den träs genom hålen i dragkedjans dragare.
- **Fyra sifferhjul** på sidan – vart och ett ställer in en siffra i koden (0–9).
- **Koden läses** i den mittersta sifferraden, den som är vänd mot dig; uppifrån och ned är det siffra 1 till 4.

Öppna och låsa

Öppna

1. Vrid hjulen så att din kod står i mittersta raden (från fabrik 0000).
2. Dra bygeln uppåt.

Låsa

1. Tryck tillbaka bygeln i låshuset tills det klickar.
2. Vrid hjulen till andra siffror så att koden inte syns.
3. Dra i bygeln – låset ska förbli stängt.

Ställa in en egen kod

Koden kan bara ändras när låset är öppet, och det tar ungefär en minut. Ställ in den innan du sätter låset på fodralet.

1. Öppna låset med den nuvarande koden (från fabrik 0000) och dra bygeln uppåt.
2. Vrid bygeln 90° moturs och tryck ned den.
3. Håll bygeln nedtryckt och ställ in den nya koden med hjulen.
4. Släpp bygeln och vrid tillbaka den till ursprungsläget. Den nya koden är sparad.
5. Testa den: stäng låset, vrid runt hjulen, ställ in den nya koden och öppna låset.

Anteckna den nya koden utanför bagaget, till exempel i mobilen.

Kodlås för resefodralet till golfbagen – bruksanvisning

Användning på resefodralet

1. Stäng fodralets huvuddragkedja så att båda dragarna möts.
2. Trä bygeln genom hålen i båda dragarna.
3. Stäng låset och vrid runt hjulen.

Låset hindrar att fodralet öppnas av misstag och avskräcker från snabba stölder, men det är inget kassaskåp. Transportera inte dokument, elektronik eller pengar i fodralet.

Flyg till USA: ett lås utan TSA-logotyp (röd romb) får säkerhetskontrollen klippa upp vid granskning av bagaget. Lås därför fodralet med ett TSA-lås på sådana flyg, eller lämna det olåst och lägg låset inuti.

Om låset inte går att öppna

- **Koden är inställd men bygeln går inte upp:** kontrollera att varje siffra står exakt i raden och inte halvvägs mellan två lägen. Vrid hjulen fram och tillbaka, ställ in koden igen och dra i bygeln.
- **Glömd kod:** prova först fabrikskoden 0000 – den kanske aldrig ändrades. Annars går låset inte att öppna utan kod och koden kan inte återställas; låset måste då försiktigt klippas upp med en bultsax så att dragkedjorna inte skadas.

Skötsel och tips

- Använd inte ditt födelsedatum eller enkla sekvenser (1234, 0000) som kod.
- Vrid alltid runt hjulen efter låsning.
- Skydda låset mot sand och lera. Om det blir smutsigt, skölj det med vatten och låt det torka.
- Om hjulen går trögt, spraya lite silikonspray i springorna. Använd inte olja – den drar till sig damm.